

Programy / Programowanie

**TSI Builder**

📌 Konfigurator interfejsu użytkownika INT-TSI

**DLOADX**

📌 Program instalatora do programowania central INTEGRA i VERSA

**ACCO-SOFT-LT**

📌 Program do konfiguracji modułów kontrolera przejścia i systemu ACCO

**GPRS-SOFT**

📌 Program do konfiguracji modułów GPRS

**DLOAD10**

📌 Program konfiguracyjny do wybranych urządzeń SATEL

**CAST1**

📌 Program konfiguracyjny do CA-5 Plus

**ETHM-2 SOFT**

📌 Program do konfiguracji modułu ETHM-2

**SMET-256 SOFT**

📌 Program do konfiguracji konwertera SMET-256

**ACTIVA-SOFT**

📌 Konfigurator aktywnych barier podczerwieni - program na PC

**VIVER-SOFT**

📌 Program do konfiguracji modułu VIVER

**DT-1 SOFT**

📌 Program konfiguracyjny modułu DT-1

**VMG-SOFT**

📌 Konfigurator generatora komunikatów głosowych INT-VMG

**VG-SOFT**

📌 Konfigurator modułu głosowego INT-VG

**DLOAD64**

📌 Program instalatora systemu alarmowego

Programy / Zarządzanie

**GUARDX**

📌 Program do nadzoru i administracji central INTEGRA

**MICRA CONTROL**

📌 Aplikacja na telefon komórkowy do obsługi modułu MICRA

**MobileKPD**

📌 Program do nadzoru systemu alarmowego INTEGRA

**MobileKPD-2**

📌 Program do nadzoru systemu alarmowego INTEGRA

**MobileKPD-2 Pro**

📌 Wersja Pro programu do nadzoru systemu alarmowego INTEGRA

**STAM-2**

📌 Program stacji monitorującej na PC

**STAM-2 Pro**

📌 Program stacji monitorującej na PC, rozszerzona funkcjonalność

**GUARD64**

📌 Program administratora i użytkownika systemu alarmowego

Programy / Firmware

**UpServ**

📌 Server zdalnej aktualizacji oprogramowania wybranych produktów SATEL

**FLASHX**

📌 Program do uaktualniania oprogramowania central INTEGRA

**INTEGRA 256 Plus Firmware**

📌 Program central alarmowych INTEGRA 256 Plus

**INTEGRA 128 Firmware**

📌 Program central alarmowych INTEGRA 128

**INTEGRA 128 Plus Firmware**

📌 Program central alarmowych INTEGRA 128 Plus

**INTEGRA 128-WRL Firmware**

📌 Program central alarmowych INTEGRA 128-WRL

**INTEGRA 24 Firmware**

📌 Program central alarmowych INTEGRA 24

**INTEGRA 32 Firmware**

📌 Program central alarmowych INTEGRA 32

**INTEGRA 64 Firmware**

📌 Program central alarmowych INTEGRA 64

**INTEGRA 64 Plus Firmware**

📌 Program central alarmowych INTEGRA 64 Plus

**RS485-MODULE-FLASH**

📌 Program do aktualizacji oprogramowania modułów SATEL przez port RS485

**VERSA 10 Firmware**

📌 Program central alarmowych VERSA 10

**VERSA 15 Firmware**

📌 Program central alarmowych VERSA 15

**VERSA 5 Firmware**

📌 Program central alarmowych VERSA 5

**VERSA-MCU Firmware**

📌 Program modułu VERSA-MCU

**MICRA Firmware**

📌 Program modułu alarmowego MICRA

**ACU-100 Firmware**

📌 Program modułu ACU-100

**ARU-100 Firmware**

📌 Program modułu ARU-100

**ACU-100 FLASH**

📌 Program do aktualizacji oprogramowania kontrolera ACU-100

**ACU-250 Firmware**

📌 Program modułu ACU-250

**GPRS-T1 Firmware**

📌 Program modułu GPRS-T1

**GPRS-T2 Firmware**

📌 Program modułu GPRS-T2

**GSM LT-1 Firmware**

📌 Program modułu GSM LT-1

**GSM LT-2 Firmware**

📌 Program modułu GSM LT-2

**GSM-4 Firmware**

📌 Program modułu GSM-4

**GSM-5 Firmware**

📌 Program modułu GSM-5

**INT-KNX Firmware**

📌 Narzędzie do aktualizacji firmware modułu INT-KNX

**INT-KSG Firmware**

📌 Narzędzie do aktualizacji firmware w manipulatorach INT-KSG

**INT-RS Firmware**

📌 Program modułu INT-RS

**INT-TSG Firmware**

📌 Program manipulatora INT-TSG

**INT-VG Firmware**

📌 Narzędzie do aktualizacji firmware w module INT-VG

**ETHM-2 FLASH**

📌 Program do uaktualniania modułu ETHM-2

**ETHM-1 Plus FLASH**

📌 Program do aktualizacji oprogramowania modułu ETHM-1 Plus

**ETHM-FLASH**

📌 Program do aktualizacji oprogramowania modułu ETHM-1

**FLASH-SMET256**

📌 Program do aktualizacji oprogramowania konwertera SMET-256

**VIVER-FLASH**

📌 Program do aktualizacji oprogramowania modułu VIVER

**STAM-1 PE/RE FLASH**

📌 Program do aktualizacji oprogramowania kart ethernetowych

**ACCO-FLASH**

📌 Program do aktualizacji oprogramowania kontrolerów dostępu ACCO

**CA-64 Firmware**

📌 Program central alarmowych CA-64

**FLASH64**

📌 Program do uaktualniania centrali CA-64

Programy / Sterowniki

**USB-RS Driver**

📌 Sterownik konwertera USB-RS

**Satel Virtual Port Driver**

📌 Sterownik wirtualnego portu

**USB Driver**

📌 Sterownik portu USB

**USB/RS232 Driver**

📌 Sterownik konwertera USB/RS232

Programy / Narzędzia

**CONFX**

📌 Konfigurator sprzętowy